

Tuto couture de pochons à oiseaux pour les débutant.e.s



Matériel obligatoire

- Machine à coudre :

Un modèle basique suffit. C'est un investissement qui vous servira plusieurs dizaines d'années.

Si vous n'avez jamais utilisé une machine à coudre, vous pouvez consulter un tuto ici : <https://fr.wikihow.com/utiliser-une-machine-%C3%A0-coudre>

ou en vidéo ici : <https://www.youtube.com/watch?v=KYuAMWslatM> . Entraînez-vous avant sur des chutes de tissus ;)



Machine à Coudre Singer M2405

Visiter la boutique Singer

4,5 ★★★★★ 410 évaluations

Choix d'Amazon

Plus de 50 achetés au cours du mois dernier

149⁹⁹ €

Ou 37,50 € /paiements
(4 paiements sans frais) Sélectionner

prime

Retours GRATUITS

Les prix des articles vendus sur Amazon incluent la TVA. livraison, la TVA peut varier au moment du paiement. Voir les détails.

Marque	Singer
Couleur	Blanc
Dimensions du produit	43,4P x 23,2l x 35H centimètres
Disponibilité de pièces détachées dans l'UE	7 Ans

Matériau
Plastique, Métal

Source d'alimentation
Câble électrique

Pc
5,

Es
Or



Brother JX17FE (Fantasy Edition) Machine à Coudre électrique pour Débutants, Portable, 17 Points différents, Couture automatique, points utiles, élastiques et décoratifs, Multifonction

Visiter la boutique Brother

4,6 ★★★★★ 5 917 évaluations

Choix d'Amazon

Plus de 400 achetés au cours du mois dernier

-30 % 139⁹⁹ €

Prix conseillé : 199,00€

Ou 35,80 € x4 mois
(2,3% de frais inclus) Sélectionner

prime

Retours GRATUITS

Les prix des articles vendus sur Amazon incluent la TVA. En fonction de votre adresse de livraison, la TVA peut varier au moment du paiement. Pour plus d'informations, Veuillez voir les détails.

Style: JX17FE

JX17FE
139,99€
199,00€
Livraison GRATUITE jeudi

JX17FE Pack
179,99€
249,00€
Livraison GRATUITE vendredi

Passez la souris sur l'image pour zoomer



VIDÉO

Passez la souris sur l'image pour zoomer



3 VIDEOS

Matériel obligatoire

- Tissus : Le choix du tissu varie selon les oiseaux visés.

Pour un usage « classique » de contention de passereaux : des vieux draps ou du tissu en coton (lavable à 60°C!)

Pour d'autres oiseaux (laridés, limicoles,...) envisager des tissu plus épais.

Description produit


100 % coton, un matériau doux pour la peau de votre enfant et qui s'adoucissent encore à chaque lavage. Ce produit a été testé et ne contient aucune substance pouvant nuire à la peau ou à la santé de votre enfant.

Le coton est un matériau doux et facile d'entretien puisqu'il passe à la machine.

La fermeture à glissière maintient la couette bien en place.

Nos fermetures n'ont pas de languettes. Cela permet d'éviter les risques d'accidents avec les plus jeunes enfants, tout en permettant aux plus grands de facilement les ouvrir.

Facile à entretenir ; lavage en machine à haute température(60°C).



Tissu Coton Imprimé Licornes

Réf: 1258684

Cet adorable tissu Licornes 100% coton imprimé est idéal pour réaliser des accessoires de décoration ou pour réaliser des vêtements.

Plus d'informations

4,49 € -30%

3,15 € pour 50 centimètres

Quantité: - 1,0 + mètre(s) Tot

AJOUTER AU PANIER

Mes rideaux sur mesure →

Mes coussins sur mesure

Caractéristiques	Description	Livraison
Référence	1258684	
Dimension	Largeur de 140 cm	
Poids	150 g/m ²	
Composition	100% Coton	

Matériel obligatoire

Quelques accessoires de couture :

- Fil
- Ciseaux
- Cordons pour les pochons
- 1 épingle à nourrice



Matériel facultatif

- Epingles ou pinces de couture
- Fer à repasser



Etape 1 : Couper un rectangle d'environ 40cm*30cm



*Adaptez la taille en fonction de la taille de vos mains et de la taille des oiseaux que vous capturez

Etape 2 : Plier deux fois le tissu pour le passage du cordon


Premier pli



Deuxième pli



Résultat du double pli



Etape 3 : Coudre le passage du cordon

Pour qu'une couture tienne, il faut toujours commencer par coudre quelques points en arrière, puis recoudre en avant.

De même à la fin de la couture, il faut revenir en arrière avec quelques points



Astuce :
Pour maintenir le pli pendant la couture, vous pouvez le repasser au préalable, ou le fixer avec des épingles ou des pinces de couture.

Etape 4 : coudre le pochon sur l'envers

1) Plier le pochon en deux sur l'envers



2) Coudre les deux faces ensemble, environ à 1cm du bord



3) Couper les coins le long des lignes rouges

Etape 5 : Retourner le pochon sur l'endroit



Etape 6 : coudre le pochon sur l'endroit

Coudre les bords déjà cousus, à environ à 1cm du bord



Résultat



Etape 7 : passer le cordon dans le pochon



Aidez-vous d'une épingle à nourrice

Et voilà 😊

